



Zubehör für den Betoneinbau über Betonierstutzen und Schlagschieber

Durch den Einsatz von Betonstutzenreinigern SK entfällt die Nacharbeit an den Befüllstutzen nach dem Ausschalen. Nach dem Abnehmen des Förderschlauches sammelt sich Beton vor der Schalhaut, unmittelbar hinter dem Betonierstutzen und muss nach dem Aushärten entfernt werden.

Um das zu verhindern, wird nach dem Abnehmen des Förderschlauches der Betonstutzenreiniger mit einer Kupplung auf den Betonschieber aufgesetzt, der Schieber geöffnet und der Beton hinter die Schalhaut gepresst.



Typ	Betonstutzen Innendurchmesser	Länge	Gewinde
	mm	mm	
SK 100	100	800	Trapezgewinde ¹
SK 125	125	800	Trapezgewinde ¹

¹ alternativ mit metrischem Gewinde lieferbar.

VORTEILE:

- Einfache und schnelle Anwendung
- Kosteneinsparungen
- Zeiteinsparungen



Technische Leistungsdaten sind unverbindliche Mittelwerte. Änderungen bleiben vorbehalten.